

Air-In[®] Kameleontti

Karmiventtiili Käyttö- ja huolto-ohje

Käyttö:

Air-In[®] Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiilin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiilin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiilin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

HUOM!*

- Air-In[®] Kameleonttin sähköstaattiset suodattimet tulisi imuroida 2-4 kertaa vuodessa sekä vaihtaa kerran vuodessa.
- Air-In[®] Kameleonttia EI SAA imuroida!
- Äänenvaimenninta EI SAA pestä juoksevan veden alla!
- Varmista ,että ulkopuolelle alumiinilistan alle jyrityn reiän eteen jää venttiiliä varten riittävä pinta-ala mallissa 400, 32 cm² ja mallissa 600, 38 cm².

Huolto:

1. Vedä Air-In[®] Kameleontti muovijaloista suoraan huoneen suuntaan
2. Poista äänenvaimennin karmista
3. Pyyhi Air-In[®] Kameleontti ja vaimennin kostealla
4. Imuroi äänenvaimennin
5. Imuroi tai vaihda suodatin*
6. Työnnä vaimennin karmiin lippa edellä
7. Napsauta venttiili kiinni muovijalkoihin



1. Kiinnitysalka
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Vaimennuslevyn säätövipu
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Vaimennuslevyn huopakolmiot
6. 3M/HAF sähköstaattinen kennosuodatin
7. Tiiviste

Dir-Air Oy

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700
fax +358 10 4215 701
www.dir-air.fi