

AIR-IN® PASO OVIVIRTAUSSÄLEIKKÖ

Asennusohje:

1. Työnnä ovisäleikkö karmin päälle kolmiot alaspäin suunnattuina.

Voidaan myös asentaa kolmiot ylöspäin. Listan viiste tulee silloin yläpuolelle.

2. Listan alareunaa viistetään 13 mm auki.
3. Lista kiinnitetään normaalisti paikoilleen.

Huom!

Vaimennuskolmioiden päällä olevaa mahdollista teippisuojavaa ei tarvitse poistaa.

