

# AIR-IN<sup>®</sup> PASO OVIVIRTAUSSÄLEIKKÖ

## Asennusohje:

1. Työnnä ovisäleikkö karmin päälle kolmiot alaspäin suunnattuina.

**Voidaan myös asentaa kolmiot ylöspäin. Listan viiste tulee silloin yläpuolelle.**

2. Listan alareunaa viistetään 13 mm auki.
3. Lista kiinnitetään normaalisti paikoilleen.

